

Conseils et entretien de votre SAXO

Notions d'entretien quotidien

- Essuyer l'intérieur du corps et du bocal après chaque utilisation.
- Protégez individuellement le bocal et les autres pièces mobiles contre les chocs.
- Ne laissez pas le bec continuellement sur le bocal (usure + tassement du liège)
- Nettoyer périodiquement et délicatement la mécanique avec un pinceau de soie.
- Graissez régulièrement le liège du bocal et lavez le bec avec de l'eau tiède.
- Nettoyez l'emboîtement intérieur et extérieur du bocal avec une laine d'acier très fine 000
- Surtout ne graissez pas : risque de grippage et rayure profonde.
- Apportez tous les ans votre instrument pour un contrôle chez un professionnel

Pannes causes et solutions...

Ce tableau du 1er degré est seulement indicatif pour apporter une solution provisoire...

PROBLEMES

CAUSES

SOLUTIONS

Aucun son ne sort.

Mauvais bouchage de clé d'octave

Voir correspondance du bocal

Bocal qui force

Emboitement trop serrée ou encrassée

Nettoyer les surfaces intérieur et extérieur.

Bocal qui tourne.

Usure.

Resserer l'emboitement.

Tampons qui collent.

Tampons ou cheminées encrassées.

Glisser un chiffon imbibé d'essence C entre tampons et cheminées. Presser légèrement et tirer.

Une note ne sort pas.

Mauvais bouchage. Fuite.

Vérifier la note concernée et les notes précédentes.

Le grave ne sort pas à partir du DO.

Fuites.

Vérifier bouchage du tampon de MIB et ceux de la main droite.

L'extrême grave ne sort pas (SI et SIB).

Fuite.

Vérifier bouchage SI-SIB en regardant à l'intérieur du pavillon à contre jour ou avec une lampe interne

Vis altérée. FA# desserré.

Agir sur la vis de réglage au dessus du tampon du SOL#.

Pavillon décalé.

Recaler le pavillon.

La main droite ne bouche pas.

Les appuis sont déréglés au dessus du SOL#.

Régler l'instrument.

Les notes sortent mais mal ou fausses. La sonorité est voilée.

Mauvais réglage des levées.

Régler l'instrument.

Bruits.

Les lièges ou feutres sont usés ou manquants.

Remplacer les lièges ou les feutres. Attention à leurs épaisseurs.

Jeux dans la mécanique.

Régler l'instrument.

Manque de lubrifiant.

Démonter l'axe ou la vis et remettre de l'huile.

Clés qui ne remontent pas.

Ressort cassé.

Changer le ressort. Mettre provisoirement un élastique.

Ressort décroché.

Raccrocher le ressort.

Axe grippé.

Démonter l'axe, le nettoyer et le graisser ainsi que l'intérieur des tubes des clés.

Tampons qui se décollent.

Humidité. Vieillesse. Manque de colle.

Les changer. Les remettre avec un peu plus de colle. Chauffer la clé au briquet et maintenir appuyé.

Vis à pointes manquantes.

Fortes vibrations.

Visser une allumette ou un bout de bois taillé en pointe dans le pas de vis sans bloquer la clé.

Tampon crevé.

Usure par le temps.

Envelopper le tampon avec le bout d'un petit ballon l'enrouler sur le plateau.

